

ANZEIGE **A**

Uhrzeiger

Minutenzeiger
ZShler 30 Minuten
ZShler 60 Sekunden
ZShler 1/10-Sekunde
DrYcker A
DrYcker B
Datum-anzeige
Sekundenzeiger
Stundenzeiger
Stellkrone (Position I, II, III)

NULLSTELLUNG DER ZEHLER **B**

Stellkrone in Position II oder III

Nullstellung des Zeigers des ZShlers 1/10-Sekunde
Nullstellung des Zeigers des ZShlers 30 Minuten
Stellkrone
Nullstellung des Zeigers des ZShlers 60 Sekunden

KORREKTUR-MODUS **C**

Einstellen der Uhrzeit
Korrektur des Datums

Korrektur von Stunden- und Minutenzeiger und Datumkorrektur um Mitternacht
Schnellkorrektur des Datums

Bemerkung
Stellkrone in Position III : SEKUNDEN- STOPP

ZEITMESSUNGS-MODUS **D**

Einfache Zeitmess-Funktion

START 1
STOP 2
Ablesen der Zeit
- 5 Minuten
- 57 Sekunden
- 7/10-Sekunden
Nullstellung 3
Stellkrone in Position I

1 bis 3 Reihenfolge der Funktionen

ACHTUNG
Vor jeder Zeitmessung müssen die Chronograph-Zeiger auf Null stehen.
Siehe Abschnitt NULLSTELLUNG DER ZEHLER.

ⓓ

ETA G10.211
ETA G10.21A

Eta Swiss Quartz

285 148-12/98

ZEITMESSUNGS-MODUS **E**

Funktion ADD

1 START
2 STOP Ablesen
3 RESTART
4 STOP Ablesen
5 RESTART
6 STOP Ablesen
X Nullstellung

1 bis X Reihenfolge der Funktionen

ZEITMESSUNGS-MODUS **F**

Funktion SPLIT-TIME oder ZWISCHENZEITEN

START 1
SPLIT 1 Ablesen der Zeit 1 in den Kunde 2
RESTART (Aufholen) 3

1 bis 3 Reihenfolge der Funktionen

ZEITMESSUNGS-MODUS **G**

Funktion SPLIT-TIME oder ZWISCHENZEITEN (Forts. und Ende)

SPLIT 2 Ablesen der Zeit 2 ten Kunden 4
RESTART (Aufholen) 5
SPLIT 1 Ablesen der Zeit 1 in den Kunde 6
Nullstellung 7

4 bis 7 Reihenfolge der Funktionen