


GENIUS

HORARIUM MECHANICUS


KronSegler®
Time in Balance

...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...



...
 ...

...
 ...
 ...
 ...
 ...

...
 ...

Herzlichen Glückwunsch!

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf einer Armbanduhr der Marke KRONSEGLER®. Diese Uhr bietet Ihnen hervorragende Verarbeitungsqualität, hochwertige Materialien und Komponenten sowie Beständigkeit gegen Erschütterungen, Temperaturschwankungen, Wasser und Staub. Für eine langjährige, einwandfreie und präzise Funktion Ihrer Uhr sollten Sie die Anweisungen in diesem Handbuch befolgen. Lesen Sie bitte auf den nachfolgenden Seiten die spezifischen Anleitungen zu Ihrem Uhrenmodell.

Garantie und Gewährleistung

Bevor eine unserer Uhren das Werk verlässt, wird sie zur Qualitätskontrolle von Uhrmachern und mit Hilfe modernster Technologien geprüft und getestet. Diese Garantie gilt für Defekte, verursacht durch Fabrikationsfehler (ausgenommen Beschädigung durch unsachgemäße Behandlung). Die Garantie gilt nicht für Armbänder, Gläser, Batterien oder Abnutzung bei Gebrauch. Wir übernehmen die Garantie für 2 Jahre ab Verkaufsdatum, vorausgesetzt, eine formkorrekte Handelsrechnung einer autorisierten Verkaufsstelle liegt vor (Verkaufsdatum, Preis, vollständige Firmierung, exakte Warenbezeichnung, ggf. Limitierungsnummer) und wird bei allfälliger Beanspruchung der Garantie-Leistung der Servicestelle in Verbindung mit der nummerierten Garantie-Magnetstreifenkarte vorgelegt.

Bedienungsanleitungen und Hinweise

Wasserdichtigkeit: Grundsätzlich ist Wasserdichtigkeit nach DIN 8310 bzw. ISO 2281 keine bleibende Eigenschaft, da vorhandene Dichtungen der natürlichen Alterung und dem Verschleiß unterliegen. Extrem hohe oder niedrige Temperaturen, Lösungsmittel und Kosmetika beschleunigen diesen Vorgang.

Uhren mit einer Meterangabe zur Wasserdichtigkeit können nicht unmittelbar in dieser Wassertiefe verwendet werden, da es sich bei den Meterangaben** zur Wasserdichtigkeit lediglich um eine bildliche Darstellung des Prüfdruckes handelt. Eine Armbanduhr widersteht dem Einfluss von Wasser mit dem auf der Uhr angegebenen statischen Druck (z.B. 5ATM) und dem theoretischen Eintauchen in Wasser bei der angegebenen Tiefe. Durch Bewegungen im Wasser, wie etwa einer heftigen Schwimmbewegung oder einem Schlag aufs Wasser, kann der verursachte dynamische Druck den angegebenen statischen Druck um ein Vielfaches übersteigen und dadurch die angegebene Wasserdichtigkeit beeinträchtigen.

Bitte ziehen Sie die Krone oder betätigen Sie Drücker nie, wenn die Uhr nass oder feucht ist! Lederbänder sind für häufigere Nässeeinwirkung nicht geeignet, da hierdurch Flecken und Verfärbungen entstehen können.

WR-Klassifizierung 3 ATM (BAR) / 30 M**

Die Uhr ist auf eine Wasserdichtigkeit bis 3 ATM (BAR) geprüft, was dem Druck einer angenommenen Wassersäule von 30 Metern entspricht, die auf einem Quadratcentimeter lastet. Damit ist sie spritzwasser- und feuchtigkeitsgeschützt, jedoch nicht zum Baden, Duschen, Schwimmen geeignet.

WR-Klassifizierung 5 ATM (BAR) / 50 M**

Die Uhr ist auf eine Wasserdichtigkeit bis 5 ATM (BAR) geprüft, was dem Druck einer angenommenen Wassersäule von 50 Metern entspricht, die auf einem Quadratcentimeter lastet. Damit ist sie geeignet für den täglichen Gebrauch wie z.B. Baden oder Händewaschen, nicht allerdings zum Duschen, längeren Schwimmen oder Tauchen.

Pflege und Wartung

Magnetfelder: Schützen Sie Ihre Armbanduhr vor Magnetfeldern wie z.B. in Lautsprechern oder Kühlschränken vorhanden.

Salzwasser: Spülen Sie Ihre wasserdichte Armbanduhr nach einem Bad im Meer mit klarem Wasser ab.

Äußere Einflüsse: Schützen Sie Ihre Uhr vor starker Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturschwankungen und dem Kontakt mit Chemikalien, Kosmetika, Parfüm etc. Uhren sollten in "normalen" Temperaturbereichen, zwischen ca. + 10C° bis + 50C°, benutzt werden.

Drücker und Kronen: Abstehende Gehäuseteile wie Krone und Drücker sind besonders anfällig gegen Stöße und unsanftes Ablegen der Uhr, lassen Sie daher besondere Vorsicht walten.

Lederbänder: Um Lederbänder so lange wie möglich nutzen zu können und Verformung oder Verfärbungen weitestgehend zu verhindern, vermeiden Sie den direkten Kontakt mit Wasser. Sonnenlicht beschleunigt das Ausbleichen. Echtes Leder ist ein Naturmaterial und reagiert empfindlich auf Fett und Kosmetika. Lederbänder sollten nach allgemeiner Empfehlung aller 6 Monate gewechselt werden

Reinigung: Verwenden Sie hierzu ein mit mildem Seifenwasser befeuchtetes Tuch und trocknen Sie die Uhr anschließend mit einem weichen Tuch ab. Enge Zwischenräume, z.B. im Stahlband, können mit einer Zahnbürste gereinigt werden. Wir empfehlen Ihnen, die Uhr alle 2 bis 3 Jahre durch Ihren autorisierten Fachhändler allgemein und auf Wasserdichtigkeit überprüfen zu lassen. Wenden Sie sich bei Reparaturen, Batteriewechsel oder Wartungsarbeiten stets an einen autorisierten Fachhändler.

Mechanische Uhren

Handaufzugs-Uhren müssen jeden Tag von Hand aufgezogen werden. Bitte drehen Sie die Krone in der Position 1 im Uhrzeigersinn ca. 20 Mal ohne sie zu überziehen (Garantieverfall).

Automatische Uhren erhalten Ihre Energie danach durch die Bewegungen des Handgelenkes. Daher ist es wichtig, sich in ausreichendem Maße zu bewegen. Beispielsweise Schreibtischarbeit kann dazu führen dass sich Automatikuhren nicht vollständig aufziehen, eine verminderte Gangreserve aufweisen oder relativ stark abweichen. Zeitabweichungen sind bedingt durch die Konstruktion einer mechanischen Uhr. Ganggenauigkeiten wie bei einer Quarzuhr können nicht erreicht werden. Dies verleiht einer mechanischen Uhr jedoch den besonderen Charme, ja eine Seele mit der man sich beschäftigen muss, um die man sich kümmern sollte (z.B. durch genügenden Aufzug). Jede mechanische KRONSEGLER ® Armbanduhr wurde auf Ganggenauigkeit geprüft. Da das Gangverhalten aber in nicht unerheblicher Weise durch das individuelle Trageverhalten beeinflusst wird, können keine Regelabweichungen manifestiert werden. Die Gangreserve (längstmögliche Laufzeit, nachdem Vollaufzug erreicht wurde und keine neue Energie hinzugefügt wurde) einer KRONSEGLER ® Uhr liegt je nach verwendetem Uhrwerk zwischen 36 und 52 Stunden. Sammler hochwertiger mechanischer Uhren wissen auch um die besondere Sorgfaltspflicht in Verbindung mit dem täglichen Gebrauch. Schläge, Stöße und übermäßiges rütteln können einer mechanischen Uhr aufgrund der filigranen Bauteile im Innern wesentlich schneller Schaden zufügen als einer Quarzuhr. Sollten Sie Ihre Armbanduhren oft wechseln und es so oft zum Stillstand der Aufzugsautomatik kommen, empfehlen wir Ihnen den Erwerb eines hochwertigen KRONSEGLER ® Uhrenbewegers.

Bedienung - GENIUS Automatik KS775



Inbetriebnahme:


Ziehen Sie die Uhr nach Stillstand in Kronenposition 1 durch ca. 15 volle Umdrehungen der Krone im Uhrzeigersinn auf (ca. 30 halbe Aufzugsumdrehungen).

Die Gangreserve dieser Uhr beläuft sich auf ca. 38-42 Stunden nach Vollaufzug. Die Anzeige der Gangreserve auf der Uhr ist eine Circa Angabe. Beachten Sie, dass die Uhr gegen Ende der Gangreservezeit eine größere Gangabweichung (Zeitdifferenz) aufweisen kann. Es empfiehlt sich daher, die Uhr möglichst in einem konstanten Aufzugsverhältnis zu halten. Dies erreichen Sie am besten dadurch, dass Sie die Uhr tagsüber immer tragen oder beim Ablegen in einen Uhrenbeweger geben. Die Aufzugsrichtung der Uhr ist von vorn betrachtet rechtsherum (im Uhrzeigersinn). Durch zu starkes oder zu häufiges Aufziehen wird das Werk beschädigt, die Aufzugsfeder wird überdehnt! Sobald Sie die volle Gangreservenanzeige erreicht haben hören Sie bitte auf die Krone zu drehen (Garantieverfall).


Einstellung der Uhrzeit und 24h Scheibe

Ziehen Sie die Krone in die 3. Position. Durch Drehen im oder gegen den Uhrzeigersinn lässt sich die Uhrzeit einstellen. Der Sekundenzeiger stoppt hierbei. Die 24h Scheibe läuft mit dem Stundenzeiger synchron. Stellen Sie die 24h Scheibe korrekt nach Tageszeit ein.


Position MERIDIES = 12 Uhr




Position POSTMERIDIANUS = 18 Uhr



Position MEDIANOCTIS = 0 Uhr



Position ANTEMERIDIANUS = 6 Uhr



Einstellung des Datums

Ziehen Sie die Krone in die 2. Position. Durch Drehen lässt sich das Datum einstellen. Drücken Sie die Krone wieder zurück in die 1. Position. Achtung! Die Datumschnellstellung ist nicht möglich ca. 22:00 Uhr (abends) bis 2:00 Uhr (morgens)!



Activation:

Wind up your watch; you must turn over the crown clockwise in the position 1 nearly 15 times (30 half-turns). Second hand starts to move naturally.


A full wind up is enough for nearly 38-42 hours. The Power Reserve hand shows the Power Reserve roughly. In the end of Power Reserve watch won't display time properly. So we recommend you to wind up your watch regularly. If you wind up your watch too often you can damage it: the watch spring can be pulled over. If the Power Reserve hand show a full power - stop turning the crown (termination of guarantee validity).

If you use a watchwinder please note - winding direction of the watch is clockwise (viewed from the front).


Time-setting and setting the 24hr dial

Place the crown in the position 3. At that time the second hand stop moving. You can set time by turning the crown clockwise or counterclockwise. Watch hands move simultaneously with 24hr dial. Check if it is morning or afternoon and adjust correctly.


Position MERIDIES = Noon




Position POSTMERIDIANUS = 6 pm.



Position MEDIANOCTIS = Midnight



Position ANTEMERIDIANUS = 6 am.



Date-setting

Place the crown in the position 2. You can set date by turning the crown. Then again place the crown back in the position 1. (Attention! Date-setting is impossible from 10 pm. until 2 am.)

Technische Daten



Gehäuse: 3teilig, Korpus gebürstet, Lünette poliert, Edelstahl 316 L, modellabhängig IPG + echtvergoldet

Krone: mit Kanellierung und Wappen

Boden: Edelstahl geschraubt mit Gravur und Sichtglas

Zifferblatt: Emaille guillochiert mehrlagig; 24h Display Scheibe metallic mit Aussparungen für Positionsmarkierungen (rot)

Indexe: appliziert stabförmig gewölbt

Zeiger: blattförmig, blau bzw. in Gehäusefarbe

Glas: K1 superfest

Band: Rindslederband geprägt mit Wappenknopf und Butterfly Faltschließe

Wasserdicht: 5 ATM

Funktionen: Stunden, Minuten, Sekunden, Datum, Gangreserve, 24h Disk

Uhrwerk: KS029.026 Automatik 4HZ = 28.800 A/h CITIZEN Basis 9132-20A mit 24h Disk Modifikation, 26 Rubine, Gangreserve 38-42h, gravierter Rotor

Technical Details



Case: 3 parts case, case brushed, bezel polished, stainless steel 316 L, gilded IPG + AU depending on model

Crown: with engraved crown ornament

Bottom: threaded, stainless steel, with glass window

Dial: double layer relief dial; 24hr disc metallic with recesses for red position marks

Indices: applied, domed staffs

Hands: blue or in case color

Glass: K1 superfast

Strap: leather strap with butterfly folding buckle

Water resistance: 5 ATM

Functions: hours, minutes, seconds, date, power reserve, 24hr disc

Movement: KS029.026 Automatic 4HZ = 28.800 A/h CITIZEN Base 9132-20A with 24hr disc modification, 26 Rubis, Power Reserve 38-42 hours, rotor engraved

BEDIENUNGSANLEITUNG
GARANTIE



DEUTSCH / ENGLISH
WEITERE INFORMATIONEN AUF:

WWW.KRONSEGLER.DE

© 2014 KRONSEGLER GMBH

DRUCKLEGUNG DEZEMBER 2014 / TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

KRONSEGLER® GmbH Hauptstrasse 19 01768 Glashütte/Sa. www.kronsegler.de


KronSegler®
Time in Balance